

## ARL 130 – Arbeitsrichtlinien für die Lackierung verschiedener Holzarten mit lösemittelbasierten 2K-PUR-Lacken

Holzart	LH = Laubholz NH = Nadelholz	Legnopur 26211 ff	Ventopur NG 26391 ff	Aduro Vento 2660	PUR-Strong 26303 ff	PUR Antiscratch HQ 26321 ff	PUR-Antiscratch HQ G5 26320	Tiropur NG 25461 ff	PUR-Select 26011 ff	PUR-Spritzlack 26023 ff	PUR-Naturmatt 26132	Aduro Isofin 2652	Aduro Vitea 2651 000105	PUR-Primer 25291	PUR-Füllgrund HT 2530 000200	DD-Isoliergrund 25103
Abachi Ahorn	LH LH	•	•	• •	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	• •	• •	• •
Aningre	LH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Birke Birnbaum Buche	LH LH LH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Douglasie	NH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eiche Erle Esche	LH LH LH	•	:	•	•	•	•	:	•	:	:	:	:	•	•	•
Fichte	NH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Iroko	LH	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kiefer (Föhre) Kirschbaum Koto	NH LH LH	•	• •	0	• •	0	<b>O</b> <sup>1</sup>	•	•	•	<b>0</b> 1	0 •	0 •	0	0 • •	•
Lärche Limba	NH LH	•	0	0	0	0	<b>O</b> <sup>1</sup>	0	•	•	<b>O</b> <sup>1</sup>	0	0	0	0	•

- geeignet
- O ungeeignet
- bedingt geeignet
- ●¹ Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 wird dringend empfohlen.
- Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 ist vorteilhaft.

02-20 (ersetzt 02-14)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: <a href="mailto:technical-support@adler-lacke.com">technical-support@adler-lacke.com</a>

Holzart	LH = Laubholz NH = Nadelholz	Legnopur 26211 ff	Ventopur NG 26391 ff	Aduro Vento 2660	PUR-Strong 26303 ff	PUR-Antiscratch HQ 26321 1ff	PUR-Antiscratch HQ G5 26320	Tiropur NG 25461 ff	PUR-Select 26011 ff	PUR-Spritzlack 26023 ff	PUR-Naturmatt 26132	Aduro Isofin 2652	Aduro Vitea 2651 000105	PUR-Primer 25291	PUR-Füllgrund HT 2530 000200	DD-Isolierungrund 25103
Mahagoni Makassar	TT	• •2	• •2	• •2	• •2	• •2	• •2	• •2	• •2	• •2	• •2	0	0 0	• •2	• •2	•
Nussbaum	LH	•	•	•	•	•	0	•	•	•	0	0	0	•	•	•
Palisander	LH	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	0	0	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	•				
Ramin Rüster (Ulme) Senesche	LH LH LH	•	•	•	:	:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Tanganijka Tanne Teak	LH NH LH	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •	•	•	• • •	• • •	•
Wenge	LH	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	02	0	0	<b>O</b> <sup>2</sup>	<b>O</b> <sup>2</sup>	•				
Zirbe Zwetschken- baum	NH LH	<b>O</b> <sup>1</sup>	<b>O</b> <sup>1</sup>	<b>O</b> <sup>1</sup>	<b>O</b> <sup>1</sup>	<b>0</b> <sup>1</sup>	<b>O</b> <sup>1</sup>	<b>O</b> <sup>1</sup>	<b>O</b> <sup>1</sup>	<b>O</b> <sup>1</sup>	<b>O</b> <sup>1</sup>	0	0	<b>O</b> <sup>1</sup>	<b>O</b> <sup>1</sup>	•

- geeignet
- O ungeeignet
- bedingt geeignet
- ●¹ Vorgrundieren mit ADLER DD-lsoliergrund 25103 wird dringend empfohlen.
- Vorgrundieren mit ADLER DD-Isoliergrund 25103 ist vorteilhaft.

Beachten Sie bitte unsere ARL 131 – Arbeitsrichtlinien für PUR-Möbellacke.