

## Arova Aqua-Additive

8116

Additivo a base acqua per mordenti per l'industria e le attività commerciali

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

#### Indicazioni generali

Additivo per sistemi di mordenzatura Arova incolore a base acqua per migliorare l'aspetto del mordente / prolungare la facilità di rimozione.

#### Campi di applicazione




Additivo per sistemi di mordenzatura Arova a base acqua.

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775): per migliorare l'uniformità dell'aspetto del mordente di Arova Classic (1333)

Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776): per prolungare il tempo di apertura di Arova Flex (1340).

### LAVORAZIONE

#### Istruzioni di lavorazione



- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- Mescolare accuratamente il prodotto nel mordente.
- Utilizzare solo in combinazione con i materiali di base consigliati da ADLER.
- I mordenti miscelati devono essere trattati come specificato nella relativa scheda tecnica.
- Le miscele possono essere lavorate per 12 settimane.
- Prima di iniziare i lavori di colorazione effettuare sempre una colorazione di prova sul legno originale trattato con la vernice prevista per poter valutare la tonalità finale. Per ogni commessa utilizzare solo colorante con lo stesso numero di lotto.
- Qualsiasi cambiamento nel processo di lavorazione o nelle condizioni ambientali, l'inosservanza delle avvertenze o l'uso di prodotti non elencati possono incidere negativamente sul risultato.

#### Quantità aggiunta



A seconda di Arova Aqua-Additive e del mordente vengono consigliate le seguenti quantità aggiungibili:


Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)	fino a max. 10%	su Arova Classic (1333)
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)	fino a max. 20%	su Arova Flex (1340)

Evitare aggiunte maggiori, perché potrebbero verificarsi problemi d'aggrappaggio.

#### Tempi di essiccazione

(a 23 °C e con il 50 % di umidità relativa)

L'essiccazione del mordente non viene influenzata dall'aggiunta di Arova Aqua-Additive.

**Pulizia degli utensili**

8029

Con acqua subito dopo l'uso.

Per l'eliminazione di resti induriti di vernice raccomandiamo Aqua-Cleaner (8029) (diluito 1:1 con acqua).

**INDICAZIONI PER GLI ORDINI****Confezioni**

11

**Varianti di prodotto**

Arova Aqua-Additive Beizzusatz 89344 (8116040775)  
Arova Aqua-Additive Wischzusatz Flex (8116040776)

**ULTERIORI INDICAZIONI****Durata / Magazzinaggio**

Almeno 1 anno/i in confezioni originariamente sigillate.

Conservare in luogo protetto da umidità, esposizione diretta ai raggi solari, gelo e temperature elevate (superiori ai 30 °C).

**Indicazioni tecniche di  
sicurezza**

Il prodotto è adatto esclusivamente per la lavorazione industriale e professionale.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza durante il trasporto, stoccaggio e la manipolazione come anche lo smaltimento, consultare la relativa scheda di sicurezza. È possibile scaricare l'attuale versione dal sito [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).